

PŘED INSTALACÍ SI DŮKLADNĚ PŘEČTĚTE NÁVOD.  
V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ, NÁS NEVÁHEJTE PÍSEMNĚ KONTAKTOVAT NA EMAIL, RÁDI VÁM POMŮŽEME.

# NÁVOD

## INSTALACE MAGNETICKÉ MAPY NA POZINKOVANÉM PLECHU


Při instalaci postupujte dle návodu. Postup je očíslován od bodu č.1 a shoduje s číslem obrázku

1) pro instalaci/montáž magnetické plechové mapy je potřeba si nachystat: vodováhu, vrtáčku s přiklepem, vrták pr. 6mm do zdi, vysunovací nožík, kladivo, tužku, šroubovák křížový PZO a nejlépe ještě jednoho pomocníka:-).

2) po rozbalení kartonu vyjměte mapu a sáček se spojovacím materiálem ( 4x šroub, 4x hmoždinka, 4x černá podložka, 4x pokovená krytka )

3) postupně odstraňte 4ks pěněných krytů po obvodu mapy a vybalte z bublinkové fólie

4) nasunete 1ks pěněného krytu zpět na spodní stranu a mapu můžete na tuto stranu postavit, popřípadě mapu položte na zadní stranu, aby nedošlo k poškození mapy

5) ostrým vysunovacím nožičkem ve 4 rozích prořízněte otvory v samolepce . V plechu jsou již otvory před chystané.

V případě, že se rozhodne mapu na podklad (zeď, sádkokarton) nalepit například oboustrannou lepicí páskou, samolepku NEPROŘEZÁVEJTE.

**TUTO VARIANTU INSTALACE NEDOPORUČUJEME!!!**

6) na předem vybrané rovné a očištěné místo si pomocí vodováhy a tužky naznačte rovinu. Přiložte mapu na naznačenou rovinu a tužkou v otvorech v rozích mapy naznačte body pro vrtání.

7) Do vrtáčky upevněte vrták průměr 6mm a vyvrtejte 4x otvor v předem naznačených bodech.

8) Za pomoci kladiva natlučte do 4 vyvrtaných otvorů hmoždinky.

9) Ze sáčku vyjměte 4 šrouby a 4 černé podložky, podložky nasuňte na šrouby tak, aby šroub zapadl do zapuštění v černé podložce.

10) Uchopte plechovou mapu, opatrně ji přiložte otvory na hmoždinky. Do jednoho vrchního otvoru na mapě zasuněte šroub z černou podložkou a za pomoci šroubováku, šroub zašroubujte do hmoždinky, ale nedotahujte napevno!! Stále přidržujte mapu a nasadte druhý šroub z černou podložkou do druhého vrchního otvoru s hmoždinkou a šroubovákem zašroubujte. Stejným postupem zašroubujte spodní dva šrouby s černou podložkou. Následně dotáhněte všechny 4 šrouby dostatečně pevně, ale POZOR, aby nedošlo k deformaci černých podložek.

11) Posledním krokem je nasazení 4ks plastových pokovených krytek na černé podložky.

Instalaci mapy máte úspěšně za sebou a teď už se můžete těšit na vaše výlety a cesty ze kterých si dovezete magnetky a začnete jimi plnit Vaši magnetickou mapu.

Děkujeme, že jste si zakoupili naši mapu a přidali jste se do týmu:  
**MAGNETKY NEPATŘÍ NA LEDNÍČKU, ALE NA MAGNETICKOU MAPU.**

